







オートディスペンサースタンド <取り扱い説明書>

<p>①各部品の名称</p>  <p>オートディスペンサー 外付けカバーポンプ フレーム センサーランプ 噴射ノズル 保護力バー</p> <p>※こちらの部品はご使用いただかなくても設置上、問題ございません。</p> <p>ネジ×4 ネジキャップ×4 単2電池×4 オープンキー×1</p>	<p><オートディスペンサー内部></p>  <p>オーブンキー 外付けカバーポンプ フレーム センサーランプ 噴射ノズル 保護力バー</p> <p>液体用ボトル ボトルキャップ スイッチ(ON/OFF) 電池カバーポンプ</p>	<p>②開け方</p>  <p>オートディスペンサーの上部の穴にオーブンキーを押しこみ、矢印の方向に強く押してください。ロックが外れて本体を開けることができます。</p> <p>深く押しこむ 鍵穴 オートディスペンサー オープンキー</p>	<p>③電池交換</p>  <p>②の手順に沿ってオートディスペンサー本体を開けます。図のように本体側面にある電池カバーを矢印の方向にスライドし、付属の単2アルカリ乾電池を入れてからご使用ください。</p> <p>単2アルカリ乾電池×4</p>
<p>④詰め替え方法</p> <p>液体用ボトルのフタを開け、液が漏れないように静かに注いで詰め替えを行ってください。(容量:1リットル)</p>  <p>※詰め替え用のアルコール液はついておりませんので、別途ご購入が必要です。</p>	<p>⑤消毒方法</p> <p>ご使用の際は、製品の側面にあるスイッチをONに切り替えて図のように手をかざしてください。センサーが反応して噴射ノズルからアルコールが噴出します。センサー検知可能距離:8~12cm</p> <p>センサーランプ <センサーランプ> 1.緑のランプが5秒点滅 → 起動中 2.赤いランプが5秒点滅 → 電力低下・電池交換のサイン 3.赤いランプが2秒点滅 → センサーの下にあるものを取り除いてください。</p> 	<p>⑥使用上の注意点</p> <ul style="list-style-type: none"> ●オートディスペンサー本体を強く引っ張ったり、無理な力を加えないでください。破損するおそれがあります。●直射日光、高温多湿の場所は避けて保管してください。●火気・熱源のあるもの近くには設置しないでください。●製品に異常が発生した場合はすぐにご使用を中止してください。●製品のボトルにはアルコール液以外のものは入れないでください。故障の原因となります。●乳幼児の手の届くところには置かないでください。●長期間使用しない場合は電源を切ってください。 	

オートディスペンサースタンド <組み立て方法>

<p>付属品</p> <p>付属部品のワッシャーはご使用いただかなくても組み立てが可能ですが、ネジの固定の際にお使いいただきますとより強固に固定することができます。</p>	 <p>ネジ(小)×2 ネジ(大)×2 ネジ(長)×2 蝶ナット×2 六角スパナ×1 土台(ベース)×1 ポール×1 ポスターフレーム×1 取り付けトレイ×1 オートディスペンサー×1</p> <p>ワッシャー×1</p> <p>※ネジ固定の際にお使いいただけますが、ご使用いただかなくとも設置上は問題ございません。</p>
<p>土台(ベース)裏側 まわす</p>	<p>①ポールを垂直に立て、上から土台(ベース)をのせてポールをはじめます。土台(ベース)の裏側からネジ(大)を押し込み、六角スパナを使用し、しっかりと固定します。</p> <p>【前面】ネジ(大)で固定 【背面】ネジ(大)で固定</p>
<p>②ポスターフレームをポールの最上部に取り付けます。ネジ(大)とネジ(小)の位置が同じになるようにして六角スパナを矢印の方向に回しネジを固定します。</p>	<p>③ポールに取り付けトレイを設置し、ネジ(長)を前面から挿して固定します。突き出たネジ(長)をポールの後ろ側から蝶ナットでしっかりと固定してください。</p> <p>【前面】ネジ(小)で固定 【背面】ネジ(小)で固定</p>
<p>【オートディスペンサー裏面】 この穴にネジ(小)を引っ掛ける</p>	<p>④取り付けトレイの部分にネジ(小)を前面から挿し、ネジの先端が背面に突き出るようにして固定してください。</p>
<p>⑤ネジ(小)を固定したら、図のようにネジの先端を引っ掛けで固定してください。</p>	<p>【ポスターフレームの開け方】 【開けた状態】</p> <p>付属のポスターフレームの枠は開けることが出来ます。好きなチラシや紙を挟んでご使用ください。写真のようにポスターフレームの四隅の枠に爪を引っ掛けます。少しフレームが開きますので、次に指をボードとフレームの隙間にはさみこんでください。</p> <p>※注意 フレームはゆっくりと開けるようにしてください。フレームを開けている最中は指を離さないようご注意ください。指をはさむなどのケガの原因となります。</p> <p>⑥組み立て後はポールを回してスタンドの長さをお好きな高さに設定し、ご使用ください。</p>

