

足踏み式ディスペンサー 組立説明書

製造元・お問い合わせ先:アイグッツ株式会社 TEL:0120-83-6333
〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-23-23 恵比寿スクエア6F
(受付時間:10:00~17:00/土・日・祝日を除く)

【梱包内容】



土台



ケース



スタンド

【組み立て部品】

六角レンチ×1本	
ネジ×3本	
ケース固定用ネジ×2本	

組み立て方法

※部品の在庫の関係上、本説明書と異なる形状の物が稀にございますが、組み立てに問題はございません。

1

土台を右図の様に裏返し、スタンド下部と結合します。
(一度スタンドの下部を上にし、土台を上からのせると安定してネジを締めることができます。)
土台の裏側からネジをはめて、固定してください。

※六角レンチがない場合も手でネジを固定していただけます。



2

土台とスタンドが固定されたことを確認し、次に図の様にスタンド上部にケースを引っ掛けます。
「ケース固定用ネジ」を回して固定してください。



サイズ調整

本製品はケースの高さを自由に調整していただけます。
ケース背面の「ケース固定用ネジ」を少し緩めてから上下に動かし高さを調整してください。調整後は「ケース固定用ネジ」をしっかりと締めてスタンドに固定してください。
(ネジの締まりが緩いとケースが落下し、けがや事故の要因となりますのでご注意ください。)

※スプレーは付属品ではございませんので別途ご購入が必要です。

