## 足踏み式ディスペンサー (組み立て説明書)

製造元・お問い合わせ先:アイグッズ 株式会社 TEL:0120-83-6333 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-23-23 恵比寿スクエア6F (受付時間:10:00~17:00/土・日・祝日を除く)

# 【付属品】



その他\_付属品

- ・六角レンチ×2
- ・ネジ×4
- ・バネ ×1

【組み立て方法】 ※色・形状は上記写真と異なりますが、組み立て方法は同じですので組み立てに影響はございません。

#### (1) <スタンドと土台の結合>

右図1のように土台の穴にバネをはめ、上からスタン ドを乗せて土台と結合してください。右図2のように 先にスタンド部分にバネをはめてから土台に結合して いただくこともできます。





右図 1

右図 2

### (2) <土台の固定>

スタンドが土台とずれないように上からおさえます。 右図1のように四隅の穴が見えましたら、ネジを差し 込み、六角レンチで固定してください。



右図 1

# (3) <サイズ調整>

本製品はアルコールケースの高さをお好みで調整 することが可能です。図の穴に六角レンチをはめ てまわし、ネジをゆるめます。アルコールケース を上下に動かしてお好みの高さに調整しましたら ネジを六角レンチでしめて再度固定してください。

