

保証書

ご購入日： 年 月 日

製品名	IGAC06 アルコールチェッカー ラムダツー	保証期間	お買い上げ日より 6ヶ月以内※
お客様情報	□□□-□□□□ TEL: - -		
購入先企業			

この保証書は、本書記載内容にてアルコールチェッカー
ラムダツーの無償交換をおこなうことを約束するものです。

1. 保証期間内であっても、以下の内容に該当するものは無償交換の対象外になりますのでご注意ください。

- (1) センサー寿命が切れた場合。
- (2) 使用上の誤り、もしくは改造による故障または損傷。
- (3) お買い上げ後の取り付け場所の移動、落下、塩害、輸送による故障または損傷。
- (4) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変並びに異常電圧、外部的要因による故障または損傷。
- (5) お客様による修理や改造による故障または損傷。
- (6) フリーマーケットやリサイクルなど個人売買を介して本製品を購入した場合。
- (7) 本書のご提示がない場合。(ご購入日、販売店名が確認できない場合も含まれます。)
- (8) メッキの摩耗や打痕、プラスチック部分の損傷。(すり傷やへこみ等も含まれます。)
- (9) 高温多湿な場所で保管するなどの保管上の不備、経年劣化、自然消耗による故障または損傷。
- (10) バッテリー等の自然消耗もしくは海外での使用による故障または損傷。
- (11) 腐食による故障または損傷。
- (12) 取扱説明書の記載内容に反するお取り扱いで生じた故障または損傷。

2. 本製品のご使用や本製品の故障に起因する損害については、弊社は一切の責任を負いかねます。

- ・ 本製品のご使用により生じたその他の機器損害に対し、弊社は一切の責任を負いかねます。
- ・ 本製品のご使用、または使用不能から生じる付随的な損害に対し、弊社は一切の責任を負いかねます。

3. 本書は再発行いたしませんので、なくさないよう大切に保管してください。

4. 本書は、日本国内においてのみ有効です。

アルコール
チェッカー
ラムダツー
IGAC06

取扱説明書

ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、
正しく安全にご使用ください。
また、いつでも取り出せる場所に
必ず保管してください。



ALCOHOL
CHECKER

Λ2

保証書付

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。いずれも安全にお使いいただくために重要ですので、必ずお守りください。



警告

この表示内容を無視して誤った使い方をした場合は、死亡や重傷などの重大な傷害に結びつく可能性があります。



注意

この表示内容を無視して誤った使い方をした場合は、人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながらる可能性があります。

■ 使用目的に関するご注意



警告

道路交通法第65条第1項において、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と遵守事項が定められています。アルコールチェッカー「ラムダツー」の測定結果は、あくまでも飲酒の有無を判断するための判断材料であり、運転の可否を判断するものではありません。測定結果に基づいて、車両の運転や機器の操作などを行って良いかどうかの判断に対して、本器の製造者、および販売に携わる関係者は一切責任を負いません。

● 車両の運転や機械操作中に、測定を行わないこと。

運転に関する注意が散漫になり、思いがけない事故を起こすおそれがあります。

自動車等の運転中に本器を使用したことによる事故の責任について、本器の製造者および販売に携わる関係者は、一切の責任を負いません。



注意

● 本器を業務用として使用しないこと。

● 本器を子どもの手の届く場所に置かないこと。

故障やけがををするおそれがあります。

● 唾液や水など、水分がセンサー内部に入らないようにしてください。

● 電池の極性(+)、(-)を間違えないでください。

故障するおそれがあります。

● 無断で修理、分解、改造は行わないでください。

故障するおそれがあります。

● 過度の衝撃や振動を与えないでください。

故障するおそれがあります。

● 10℃以上の温度差がある場所に移動した場合、2時間以上放置してから使用してください。

正しい測定ができないおそれがあります。

● 廃棄につきましては、お住まいの自治体の指示に従ってください。

● 本製品の使用、保管時の異臭、発熱、変色、変形、その他今までとは異なることに気づいた時は、直ちに使用を中止してください。

使用継続の場合は電池が発熱、破裂、発火する原因になります。

<センサー寿命について>

● 本器はセンサーの特性上、購入後1年以上経過または、センサー使用回数が2,500回になると精度を保証できなくなります。継続してご使用いただく場合は、「ラムダツー」を新規購入してください。

● センサー使用回数が2,500回になった場合

測定回数が2,500回以上になると、「SENSOR」が点滅し自動的に電源がOFFとなり使用できなくなります。

● 購入後1年を経過した場合

センサー使用回数に関わらずセンサーの精度は時間とともに低下します。

■ 安全上のご注意



注意

① 保管について

● なるべくチャック付きポリ袋に入れて保管することをお勧めします。

次のような場所には絶対に保管しないでください。故障するおそれがあります。

○ 芳香剤、たばこ、スプレー等、強いにおいのする場所。

また、ほこりが溜まりやすい場所やアルコール類に近い場所。

○ 直射日光の当たる場所や暖房器具に近い場所、また温度・湿度の変化が大きい場所。

○ 保管温度範囲外の場所。(自動車の車内などは温度が高くなります。また、寒冷地では温度が低くなりますので絶対に車内に放置しないでください。)

○ 湿度が高い、または水などがかかる場所。

1 安全にお使いいただくために

② お手入れについて

- 過度の衝撃や振動を与えないでください。また、分解や水洗いは絶対に行わないでください。

故障するおそれがあります。

- 汚れは、水で湿らせ固く絞った柔らかい布等で拭き上げてください。清掃する際は、洗剤・ベンジン・シンナー等の溶剤、また熱湯は使用しないでください。センサーに悪影響を与えるおそれがあります。

③ 測定上の注意

- 食事、喫煙、オーラルケア用品を使用した直後に測定しない。

本器は、呼気中のアルコール濃度を測定するため、お酒を飲んでいなくてもアルコール成分を含んだ食べ物や強いにおいを含んでいる食べ物を口にした後で測定すると、センサーが反応することがあります(例:たばこ、口臭予防用品など)。そのような場合には、うがいもしくは20分以上経過してから再度測定してください。


- 初めてご使用いただく場合や、長期間保管後にお使いいただく場合には、測定前のクリーニングを行ってください。

<ご使用の際に>

下記のような場合、本器の測定結果の数値に誤差が生じる場合があります。

- 使用時の環境条件下における、過度な温度や湿度の変化
- 電源を入れた後、息を吹き込まない状態での空気中アルコール分子の検出
- 前回使用後の吹き込み口や吹き抜け口周辺のアルコール気体残留
- 使用時の場所において、すでに匂い等や高濃度のガスが発生している場所でのアルコール検知

2 各部の名称／商品特長／使用前の準備



商品特長

- 息を吹きかけるだけで簡単に呼気中アルコール濃度を測定することができます。(測定数値はあくまで目安です)
- 測定結果はデジタル表示でお知らせします。また、結果は約10秒間表示され、その後自動的に電源が切れます。

<使用前の準備>

- ① A部分を押しながら、電池カバーを取外してください。
 - ② Bのように、単4アルカリ電池2本をプラス・マイナスが正しい方向で入れます。
 - ③ Cの位置のツメ2カ所がしっかりと合はまるように、電池カバーを取付けてください。
- 以上で準備のためのセットアップは完了です。

3 使い方

測定前のクリーニング

正しく測定していただくため、ご使用前に測定前クリーニングを行ってください。
特に初めてご使用いただく場合や、長期間保管後にお使いいただく場合には、5回程度センサーの測定前クリーニングを行ってください。

- ①本体正面の電源ボタンを長押しします。
- ②ブザーが鳴り、表示部に「WAIT」が表示され、カウントダウン(約15秒)が始まります。
- ③カウントダウンが終了すると測定可能な状態になり、約10秒「START」が表示されます。
- ④この時に、息を吹きかけず、そのまま待ちます。
- ⑤「Err」と表示されます。電源が切れたら測定前クリーニング完了です。

使い方

- ①本体正面の電源ボタンを長押しします。
- ②ブザーが鳴り、表示部に「WAIT」が表示され、カウントダウン(約15秒)が始まります。
- ③カウントダウンが終了すると測定可能な状態になり、約10秒「START」が表示されます。
- ④この時に、本体上部の吹込口から約1cm程度離して、約3～5秒間息を吹きかけます。

※ビーと音がしたら、測定完了です。

- ⑤表示部に測定結果がでます。表示後、約10秒後に測定結果が消え、「OVER」が点滅して自動的に電源が切れます。

※測定結果が0.150mg/Lを超えると、警告音が鳴ります。



メモリ機能

本器は、過去の最新測定結果99件が自動的に保存され、過去の測定結果を確認することができます。

- ①電源がOFFの状態電源ボタンを1回押すと過去の測定結果が表示されます。
 - ②ボタンを1回押す度に、前の測定結果が表示されます。
- ※最大99件分記録できます。99回を超えると、古い記録から自動的にデータが削除されます。

連続使用について

ご使用の状況により、「WAIT」表示時のカウントダウン時間が変わります。

- 連続測定するとき 約10秒
- 電源を初めて入れたとき 約15秒
- 前回測定から約30分経過したとき 約15秒
- 0.3mg/L以上の測定をしたとき 約15秒

「Err」表示

ピピピという音と同時に、「Err」が表示された場合は測定エラーです。
以下の場合、測定エラーになることがあります。

- 吹きかけが不足している
- 「START」が表示されてから約10秒以内に吹きかけていない
- 吹きかけを途中でやめる

※測定エラーの場合、センサー使用回数はカウントされません。

電池交換について

電池残量マークが点灯したらお早めに新しい電池に2本同時に交換してください。
また、長時間使用しないときは電池を取り外してください。

仕様

品名	アルコールチェッカー ラムダツ
品番	IGAC06
センサー	半導体アルコールセンサー
センサー寿命	購入後1年以上の経過、または2,500回測定した場合のどちらか早い方 ※本製品は製造後に検品および動作確認を行っておりますので、初期使用回数は0ではありません。
測定範囲	0.000～0.995mg/L (0.050mg/L未満は0.000mg/Lと表示)
使用温度範囲	5～35℃
保管温度範囲	0～40℃
使用電池	単4型アルカリ電池×2本
製品寸法	約103×38×18mm

製造元・お問い合わせ先: **アイグッス株式会社**
TEL: 0120-83-6333 (受付時間: 10:00～17:00/土・日・祝日を除く)
〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-23-23 恵比寿スクエア6F